



SUPPORTO TIRO-CINGHIA

PWG000006000



BELT DRIVE SUPPORT

SUPPORTO TIRO-CINGHIA

BELT DRIVE SUPPORT

I supporti tiro-cinghia vengono utilizzati per la trasmissione del moto di motori idraulici tramite cinghie o catene in cui sono presenti forti carichi radiali. Essi vengono flangiati direttamente al motore, e l'accoppiamento viene fatto mediante semigiunto scanalato.

Belt drive supports are used for the power transmission, connecting hydraulic motors to belt drives or gear drives, and allow to tension the open drive system. They are directly flanged to the motor, and the coupling is done by splined half-coupling



FORNITO NON INGRASSATO

GRASSO DA AGGIUNGERE

20 [gr]

VELOCITA' MASSIMA DI ROTAZIONE

3600 [g/min]

PWG S.r.l.

via E. Mattei, 8 - Castello d'Argile, Bo - ITALY

CF e P.IVA: 02873661207

info@pwgsrl.com

TEL: +39 051.6862000

FAX: +39 051.6861343



WWW.PWGSRL.COM

